

**CD-ROM CLEANER**  
**Accessoires de Nettoyage**

## 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le CD-ROM CLEANER est un système de nettoyage permettant d'éliminer les poussières déposées sur la lentille du lecteur de disque. Le nettoyage s'opère à l'aide d'une brosse à poils de soie. Quand le disque est introduit dans le lecteur, la brosse vient éliminer délicatement les poussières de la lentille, lui rendant sa brillance originelle. Le CD-ROM CLEANER s'arrête automatiquement après 20 secondes de fonctionnement.

## 2. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

### Utilisateur de Windows:

- 1) Insérer le disque dans le lecteur. Vérifier que le côté imprimé est en face supérieure,
- 2) Ouvrir la fenêtre "accessoire" du gestionnaire de programme,
- 3) Double-cliquer l'icône "media player",
- 4) Sélectionner "CD audio" du menu "accessoires",
- 5) Choisir "démarrer" et le cycle de nettoyage commencera.

Le logiciel n'est pas adapté aux ordinateurs fonctionnant sous Mac OS

---

Fonctionne également sur les lecteurs de CD audio.

---

## 3. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Disque CD-ROM de nettoyage. Référence 003888.

Conserver le disque CD-ROM à l'abri de la lumière et de la poussière, à température ambiante.