

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les lingettes pré-imprégnées **CD-NET** permettent le nettoyage de tous les disques compacts audio et vidéo. Un disque souillé se lit plus difficilement qu'un disque propre. **CD-NET** est un système de lingettes extraites une à une d'une boîte distributrice en fonction du besoin. La boîte distributrice empêche les lingettes pré-imprégnées de sécher et permet de les garder à portée de main. Produit innovant et très simple d'utilisation, le **CD-NET** améliore de manière stupéfiante le nettoyage quotidien des disques compacts, supports informatiques universels. **CD-NET** associe l'efficacité éprouvée de la formule de nettoyage à l'ergonomie des lingettes.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Nouvelle façon de nettoyer les supports informatiques. D'utilisation simple, rapide et efficace, les lingettes CD-Net assurent l'entretien des :

- CD Audio, CD-ROMs, CD-RW
- DVD, SACD, Photo CD, CD-i
- CD-Video

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Pour la première utilisation :

- Ouvrir le couvercle, déclipser le dévidoir
- Prendre la lingette centrale au milieu du rouleau (ne pas le tirer entièrement)
- Rouler la lingette sur elle-même et la passer dans la fente en croix située dans le couvercle
- Reclipser le dévidoir et tirer la lingette qui se déchire à l'endroit de la prédécoupe.

Usage courant :

- Nettoyer en frottant la surface sale à l'aide de la lingette dans un mouvement rapide et circulaire.
- Continuer jusqu'à disparition complète des traces. La lingette sèche et lustre la surface du disque.
- Jeter les lingettes usagées (non recyclables).
- Bien refermer le couvercle après usage afin d'éviter l'évaporation de la solution détergente.

Recommandations sur l'utilisation des CD / DVD :

Les disques tournent à très haute vitesse dans le lecteur. Aussi, pour éviter d'éventuels problèmes, nous vous invitons à respecter les directives suivantes :

Sortez délicatement le disque de son boîtier sans toucher le côté non imprimé en appuyant votre index sur le cercle intérieur de l'emballage. Remettez toujours le CD dans son boîtier immédiatement après l'emploi. Ne le laissez jamais traîner. Pour fixer le disque dans son boîtier, il suffit d'exercer légère pression sur les bords du cercle intérieur du disque, jamais sur ses bords extérieurs. Si la face non imprimée d'un CD est sale, nettoyez-la. Procédez toujours du centre vers le bord, jamais en dessinant des cercles.

Ne pliez jamais un CD et ne le soumettez pas à une pression trop forte, par exemple en le plaçant dans une housse en carton entre des livres ou des objets lourds. Ne collez pas d'étiquettes sur un disque. Évitez aussi les inscriptions à la plume ou au marqueur.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Produit actif :

- Aspect : liquide limpide incolore
- Odeur : d'alcool
- Masse volumique (20°C) : 0.95 g/cm³
- Inflammable
- Dimension des lingettes : 130 x 220 mm.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les lingettes **CD-NET** contiennent des produits volatiles. Veiller à une bonne aération des locaux de travail. Conserver la boîte bien fermée. Conserver hors de portée des enfants.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Boîte comprenant 100 lingettes pré-imprégnées. Référence **103881**.

Sur-emballage : Carton de 6 boîtes de 100 lingettes. Conserver dans un endroit sec, frais et sous abri.

Cette fiche technique a été établie le 06/01/04 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.

Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.itwpc.com>